

SW1-2 да се постави на OFF - за асансьори с електромагнитна отбивачка

Асансьорни схеми: _A9+AA1-t	_C5+AA1-t	_C9+AC1-t
_A9+AB1-t	_C9+AA1-t	_C9+AB2-t
_A5+AA1-t	_C9+AB1-t	_C9+AC2-t

Схема на свързване:

- Вход ел.магн. отбивачка - се свързва успоредно на ел. магн. отбивачка.
- Вход отворена врата и блокировки - единият край се свързва към минуса/масата/, а другият край се свързва към клемата след к-ти отворена врата и к-ти предпазни блокировки, за тези схеми е клема 141.

