

SW1-2 да се постави на ON за асансьори с автоматична кабинна врата

Асансьорни схеми: C9+HC1-t
 U30+HC1-t

Схема на свързване:

- На вход зона врата трябва да има напрежение когато асансьорът е в зона врата.
- Вход отворена врата и блокировки - единият край се свързва към минуса/масата/, а другият край се свързва към клемата след к-ти отворена врата и к-ти предпази блокировки, за тези схеми е клемата 134.

