

Свързване на захранване на LG V36 - за асансьори с ел.схема А5+АА1-т и С5+АА1-т.

Важно!

LG-V36 следи дали има захранващо напрежение и при отпадане на захранващото напрежение разрешава повъзпяване незабавно.

